

Find den rigtige størrelse i racercykel

Skridtlængde:

Stelstørrelse

65cm
66cm
67cm
68cm
69cm
70cm
71cm
72cm
73cm
74cm
75cm
76cm
77cm
78cm
79cm
80cm
81cm
82cm
83cm
84cm
85cm
86cm
87cm
88cm
89cm
90cm
91cm
92cm
93cm
94cm
95cm
96cm
97cm
98cm
99cm
100cm

Tommer	Centimeter
17,2	42,9
17,4	43,6
17,7	44,2
18	44,9
18,2	45,5
18,5	46,2
18,7	46,9
19	47,5
19,3	48,2
19,5	48,8
19,8	49,5
20,1	50,2
20,3	50,8
20,6	51,5
20,9	52,1
21,1	52,8
21,4	53,5
21,6	54,1
21,9	54,8
22,2	55,4
22,4	56,1
22,7	56,8
23	57,4
23,2	58,1
23,5	58,7
23,8	59,4
24	60,1
24,3	60,7
24,6	61,4
24,8	62
25,1	62,7
25,3	63,4
25,6	64
25,9	64,7
26,1	65,3
26,4	66